International Cooking Concepts
Putxet 60, 3º 2ª esc D · 08023 Barcelona
T +34 932 531 210 · F +34 932 127 425
icc@cookingconcepts.com · www.cookingconcepts.com

Germinador Freshlife®

Extracto del manual de instrucciones original

Aspectos sobre la seguridad

- **Leer las instrucciones antes de usar el aparato**
- **Desenchufe el aparato cuando no lo esté usando, cuando lo tenga que montar o desmontar, o antes de limpiarlo.**
- **Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.**
- **No utilice el aparato si el cable de conexión está en mal estado, ha tenido algún fallo de funcionamiento, o se ha caído.**
- **El uso de componentes no recomendados o comercializados por el fabricante podría causar daños al usuario.**
- **No lo utilice al aire libre.**

Consideraciones generales.

- No coloque el aparato sobre superficies que puedan dañarse si se mojan. Al funcionar puede haber pequeñas salpicaduras.
- No empape los germinados añadiendo más agua.
- No coloque el aparato cerca de otras plantas de interior. Éstas podrían contagiar los germinados con insectos o bacterias.
- No coloque el aparato bajo la luz directa del sol o cerca de otros aparatos en la cocina que generen calor.
- No deje que los germinados crezcan en exceso.
- Lave el aparato después de cada uso.

Piezas suministradas

- Tapa – mantiene la temperatura óptima para facilitar el crecimiento
- Aspersor – suministra agua y aire
- Bandejas superior e inferior
- Tubo para el agua – canaliza el agua desde la bomba
- Cubo para los germinados
- Depósito para el agua
- Tubo de control de presión
- Compartimiento del motor

International Cooking Concepts
Putxet 60, 3º 2ª esc D · 08023 Barcelona
T +34 932 531 210 · F +34 932 127 425
icc@cookingconcepts.com · www.cookingconcepts.com

Instrucciones

- Llenar el depósito de agua (preferiblemente sin cloro) hasta el nivel marcado.
- Insertar el tubo de control de presión en el centro del depósito de agua.
- Encajar el cubo para los germinados encima del depósito de agua.
- Insertar el tubo de agua una vez ensamblado, en el cubo para germinados.
- Colocar la bandeja inferior (cualquiera de las dos) con las ventanillas hacia arriba, y repartir las semillas de forma uniforme. Cubrir con la otra bandeja en la misma posición.
- Colocar el aspersor en la parte superior del tubo azul y cubrir con la tapa.
- Enchufar el aparato a la corriente.
- Retirar los germinados cuando éstos hayan alcanzado la medida deseada.
- Cuando retiremos los germinados, las semillas habrán enraizado entre las dos bandejas. Limpiar todos los componentes.

Caracteristicas especiales

- El germinador Freshlife sólo puede usarse en interior, y a temperaturas que oscilen entre los 18ºC y los 30ºC.
- El sistema de riego automático garantiza la producción de germinados frescos y nutritivos.

Consejos complementarios

- Si queremos acelerar el proceso de germinado, es aconsejable remojar las semillas durante la noche anterior.
- Si las semillas son viejas, de más de un año, los germinados que obtendremos podrán estar podridos, o pueden tener un crecimiento más lento.
- Si el aspersor no funciona al cabo de 30 segundos de haber conectado la máquina, reensamblar el tubo azul.
- En el caso de germinados de color claro, se recomienda cubrir el aparato con un paño oscuro para minimizar la exposición a la luz natural. Bastará con quitar el paño unas horas antes de recoger los germinados, para activar la clorofila.
- Si queremos obtener germinados más anchos, podemos poner un poco de peso en la bandeja superior.
- Se recomienda cambiar el agua cada 1-2 días.
- No es de extrañar que flote un poco de espuma durante el cultivo.